

## Recomendações Gerais

- Realize a limpeza apenas com pano macio e seco.
- Para melhor desempenho e segurança, recomenda-se que a instalação seja feita por profissional qualificado, seguindo corretamente as orientações do manual do produto e do gabarito de instalação.
- Não aqueça o produto acima de 50°C.
- Não molhe a parte interna do produto.
- Não utilize baterias/pilhas recarregáveis.
- Sempre que necessário, substitua todas as pilhas ao mesmo tempo.
- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não desmonte o produto. A abertura indevida pode causar falhas de operação e danos ao mecanismo.

## Cuidados e Segurança

Caso o dispositivo apresente qualquer anomalia que impeça seu uso:

- Remova as pilhas imediatamente;
- Encaminhe o produto a uma assistência técnica autorizada.

Para maior segurança:

- Troque sua senha regularmente;
- Evite o uso de senhas sequenciais (ex.: 1234; 0000);
- Não permita que terceiros tenham senhas ou biometrias cadastradas na fechadura.

## Descarte e Sustentabilidade

Em caso de descarte da fechadura eletrônica:

- Encaminhe-a para um ponto de descarte apropriado, conforme orientações do órgão regulador local.
- A fechadura eletrônica não deve ser descartada junto ao lixo doméstico.

De acordo com as leis de descarte de eletroeletrônicos:

- Os proprietários devem utilizar compartimentos/pontos específicos para descarte correto de produtos eletroeletrônicos.
- Pilhas e embalagens também devem ser descartadas conforme as instruções do órgão regulador local de proteção ao meio ambiente.